



# Guía de inserción de SIM TFI HOGAR



## Guía de instalación SIM TELÉFONO FIJO

Para empezar a disfrutar del Teléfono fijo, realiza los siguientes pasos:

### Para OBSERVA GW08 / ZTE WP659 PLUS



1. Asegúrate que tu equipo esté apagado y desconectado del adaptador de alimentación antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.
2. Abre la tapa inferior del teléfono, extrae el sticker y posteriormente la tarjeta SIM que viene dentro del equipo.
3. Conecta la batería, enciende el teléfono e introduce el código mostrado, según la marca del equipo que tengas. El teléfono se apagará automáticamente.

Para Observa: **#839#123456\*0#** + la tecla de Llamar

Para ZTE: **#802#123456\*0#** + la tecla de Llamar

4. Inserta la nueva tarjeta con el corte mini-SIM en el espacio dedicado para ello.
5. Asegúrate que la zona de contacto de la SIM esté boca abajo y que la esquina biselada (borde cortado) de la SIM encaje exactamente en el espacio dado.
6. Inserte la batería nuevamente.
7. Cierre la tapa inferior del teléfono y enciende el teléfono.
8. No olvides revisar la "Guía rápida para el uso del teléfono fijo inalámbrico".

mini-SIM (2FF)

