



Guía de inserción de SIM BAFI INDOOR HOGAR



Guía de instalación SIM BAFI


! NOTA:

Asegúrate que el Internet Hogar esté apagado antes de insertar o extraer la tarjeta SIM. De lo contrario, la tarjeta SIM y el Internet Hogar se pueden dañar. Para extraer la tarjeta SIM, empujela con cuidado hacia adentro hasta escuchar un "clic". La tarjeta saldrá automáticamente.

Sigue estos pasos y empieza a disfrutar de **Internet Hogar**.

Para GOSUNCN GW631 / ZTE WF831

1. En caso tu equipo venga con un sticker de seguridad sobre el espacio donde se coloca el SIM, extraerlo, y posteriormente, extraer la tarjeta SIM que viene dentro del equipo.
2. Inserta la nueva tarjeta mini-SIM en la bandeja para tarjetas según la figura que aparece a continuación, hasta escuchar un "clic".
3. Conecta el equipo a la corriente, valida que encienda y listo.



Para HUAWEI B612

1. En caso tu equipo venga con un sticker de seguridad sobre el espacio donde se coloca el SIM, extraerlo, y posteriormente, extraer la tarjeta SIM que viene dentro del equipo.
2. Inserta la nueva tarjeta micro-SIM en la bandeja para tarjetas según la figura que aparece a continuación hasta escuchar un "clic".
3. Asegúrate de usar la tarjeta micro-SIM correcta.
4. Conecta el equipo a la corriente, valida que encienda y listo.

